

Tout appareil électrique peut causer des blessures ou même la mort. Si vous avez un doute sur le bon état du produit ou sur son fonctionnement, contactez un électricien qualifié.

Mettre hors-tension le circuit électrique avant tout raccordement.

**Installation :**

- 1 – Placer la lyre de fixation sur le mur afin de définir où le percer. ATTENTION, le luminaire doit être monté suivant les schémas ci-contre.
- 2 – Percer le mur et placer les chevilles adaptées à votre support et au poids du luminaire.
- 3 – Fixer solidement le luminaire sur le mur.

**Raccordement :**

- 4 – Ouvrir le luminaire à l'aide d'un tournevis plat en faisant levier sur les grenouillères situées sur le dessus du luminaire.
- 5 – Insérer le câble d'alimentation 230Vac (H05RN-F ou HO7RN-F 3G1mm<sup>2</sup>) dans le presse-étoupe préalablement dévissé puis le raccorder sur le bornier type domino.
- ATTENTION, le luminaire étant Classe1, s'assurer que la Terre soit bien raccordée.
- 6 – Revisser le presse-étoupe afin de garantir la bonne étanchéité.

**Réglages :**

- 7 – Desserrer les vis TORX (n°5) et ajuster l'orientation du luminaire. Resserrer les vis TORX une fois la position choisie.

Mettre sous tension le circuit.

